

Spülkästen

Bezeichnung

UP-Spülkasten Geberit Kappa (UP200)

Betätigung von oben oder von vorne



passende Betätigungstasten:



- 1 Geberit Bauschutz
- 2 Geberit Flexschlauch komplett
- 3 Geberit Ersatz-Füllventil Unifill
- 4 Geberit Lagerbock
- 5 Geberit Spülgarnitur für 2-Mengen - Spülung
- 6 Geberit Dichtung für Ablaufventil
- 7 Geberit Bassin für Ablaufventil
- 8 Geberit Wasseranschluss komplett
- 9 Geberit Schutzstopfen
- 10 Universal-Dichtungssatz zu Spülrohrbogen
- 11 Wand-WC Anschlussgarnitur DN80
- 12 PE Wand-WC Ablaufbogen DN80 mit Reduzierstück DN100, tiefenverstellbar
- 13 Wand-WC Anschlussgarnitur DN80, weiß mit Abdeckrosetten
- 14 Geberit Betätigungstaste Kappa20
Farbcodierung:
weiß .00 mattchrom .50 hochglanzchrom .51
- 15 Geberit Betätigungstaste Kappa21
hochglanzchrom / mattchrom / hochglanzchrom
Geberit Betätigungstaste Kappa21
weiß / hochglanzchrom / weiß

