


Spülkästen


Bezeichnung

UP- Spülkasten K610

Betätigung von vorne



passende Betätigungstasten:



- 1 Ablaufglocke 2.0 komplett
- 2 Ablaufdichtung
- 3 Hebellager
- 4 Drückerbolzen (einzeln)
- 5 Füllventil zu K 610
- 6 Füllventilschlauch
- 7 Eckventil 1/2" mit Anschlussformstück
- 8 Bolzenschnellverschluss
- 9 Universal-Dichtungssatz zu Spülrohrbogen
- 10 Bauschutz
- 11 Füllventilhalterung
- 12 Staeinsatz

- 13 Betätigungstaste T610
- 14 Betätigungstaste T611
Farbcodierung:
weiß .00 mattchrom .50 hochglanzchrom .51
- 15 Betätigungstaste T620
Farbcodierung:
weiß .00 mattchrom .50 hochglanzchrom .51
weiß/mattchrom .69 weiß/hochglanzchrom .70
- 16 Betätigungstaste T630
- 17 Betätigungstaste T640
- 18 Betätigungstaste T645
Farbcodierung:
Glas weiß/hochglanzchrom .70
Glas grün/hochglanzchrom .71
Glas schwarz/hochglanzchrom .72
Granit schwarz/hochglanzchrom .73
Schiefer grau/hochglanzchrom .74
Holz Kirsche/hochglanzchrom .75
Holz Buche/hochglanzchrom .76

