

Spülkästen

Bezeichnung

UP-Spülkasten K750

Betätigung von oben oder von vorne




passende Betätigungstasten:




T750



T751



T760



T770



T780

- 1 Ablaufventil komplett
 - 2 Ablaufdichtung
 - 3 Lagerbock
 - 4 Distanzhalter
 - 5 Revisionsplatte
 - 6 Füllventilschlauch
 - 7 Füllventil
 - 8 Füllventilhalterung
 - 9 Universal-Dichtungssatz zu Spülrohrbogen
 - 10 Haken zum Entfernen vom Bassin
-
- 11 Betätigungstaste T750
 - 12 Betätigungstaste T751
 - 13 Betätigungstaste T760
 - 14 Betätigungstaste T770
 - 15 Betätigungstaste T780

