

Zubehör- und Ersatzteilliste

Stand August 2017


Spülkästen

Bezeichnung

UP-Spülkasten Geberit Delta (UP100/Basic)
Betätigung von vorne



passende Geberit Betätigungstasten:



- 1 Geberit Schutzplatte
- 2 Geberit Bauschutz
- 3 Geberit Ersatz-Füllventil Unifill
- 4 Geberit Lagerbock
- 5 Geberit Verbindungsschlauch
- 6 Geberit Ablaufventil
- 7 Geberit Dichtung für Ablaufventil
- 8 Geberit Bassin mit Dichtung
- 9 Geberit Eckventil
- 10 Universal-Dichtungssatz zu Spülrohrbogen
- 11 Wand-WC Anschlussgarnitur DN80
- 12 PE Wand-WC Ablaufbogen DN80 mit Reduzierstück DN100, tiefenverstellbar
- 13 Wand-WC Anschlussgarnitur DN80, weiß mit Abdeckrosetten
- 14 Geberit Distanzhalter für Betätigungstaste
- 15 Geberit Stauersatz
- 16 Geberit Betätigungstaste Delta11
- 17 Geberit Betätigungstaste Delta15, edelstahl
- 18 Geberit Betätigungstaste Delta21
- 19 Geberit Betätigungstaste Delta50
- 20 Geberit Betätigungstaste Delta51



Farbcodierung für, Delta11, Delta21, Delta50, Delta51:
weiß .00 mattchrom .50