

Zubehör- und Ersatzteilliste

Artikelnummernverzeichnis Stand August 2017


Spülkästen

Bezeichnung

UP-Spülkasten Geberit Sigma (UP320)
Betätigung von vorne



passende Betätigungstasten:



- 1 Geberit Schutzplatte
- 2 Geberit Bauschutz
- 3 Geberit Lagerbock
- 4 Geberit Füllventil
- 5 Geberit Füllventilhalterung
- 6 Geberit Verbindungsschlauch
- 7 Geberit Wasseranschluss mit Absperrventil
- 8 Geberit Ablaufventil komplett
- 9 Geberit Dichtung für Ablaufventil
- 10 Universal-Dichtungssatz zu Spülrohrbogen
- 11 Geberit Bassin mit Dichtung
- 12 Geberit Schutzstopfen
- 13 Wand-WC Anschlussgarnitur DN80
- 14a PE Wand-WC Ablaufbogen DN80 mit Reduzierstück DN100, tiefenverstellbar für BS+
- 14b PE Wand-WC Ablaufbogen DN80 mit Reduzierstück DN100, tiefenverstellbar für Kombiset
- 15 Wand-WC Anschlussgarnitur DN80, weiß mit Abdeckrosetten
- 16 Geberit Staueinsatz
- 17 Geberit Betätigungstaste Sigma01
Farbcodierung:
weiß .00 mattchrom .50 hochglanzchrom .51
- 18 Geberit Betätigungstaste Sigma10
- 19 Geberit Betätigungstaste Sigma20
- 20 Geberit Betätigungstaste Sigma30
Farbcodierung:
weiß/hgl. chrom/weiß .83
schwarz/hgl. chrom/schwarz .84
weiß/seidengl. chrom/seidengl. chrom .85



- 21 Geberit Betätigungstaste Sigma50
Farbcodierung:
weiß .00 schwarz .70 Glas grün-satiniert .88
- 22 Geberit Betätigungstaste Sigma60
Farbcodierung:
chrom gebürstet .87 Glas weiß .70